

Zuerst klickt man sich mit + oder - im Hauptmenü durch bis zu



und wartet bis die 0 weiß unterlegt ist, dann drückt man + oder -
Jetzt wechselt die Anzeige fortlaufend zwischen

**Heater
Menu**

**Mod
Menu**

**Value
Menu**

Nun klickt man + oder - bei

**Mod
Menu**

Im jetzt offenen Untermenü klickt man sich mit + oder - zu



Dort wird die 0 weiß und man klickt wieder + oder -, aus der 0 wird eine 1
Jetzt ist der Exp.Mode aktiv

Nun klickt man sich mit + oder - im Hauptmenü wieder zu



und wartet bis die 0 weiß unterlegt ist, dann drückt man + oder -
Die Anzeige wechselt nun wieder zwischen

**Heater
Menu**

**Mod
Menu**

**Value
Menu**

Nun klickt man + oder - bei

**Heater
Menu**

Im nun geöffneten Untermenü klickt man sich mit + oder - zu diesem Punkt



und wartet bis der Wert weiß unterlegt ist. Sobald es so ist erhöht oder verringert man den Wert mit +/- bis zum gewünschten Wert. Hat man seinen gewünschten Wert eingestellt klickt man den Feuertaster, so kommt man wieder in das Untermenü zurück und man kann sich gleich mit +/- zu weiteren Einstellungen klicken die da wären:



Sobald man bei einem Punkt nicht weiter klickt wird er unterlegt und man kann mit klicken auf + oder - in die Einstellung gelangen (Besonderheit nächste Seite)



Je nach Modell wird das Untermenü etwas anders angezeigt. In einem Fall hatten wir es das bei TBoost keine Sekunden angezeigt wurden. Also nicht so:



Sondern so, mit einem Wert der von 1 bis 10 verändert werden kann



Ich persönlich habe folgende Werte eingestellt (hier kann man experimentieren nach Vorliebe):

P.Limit lasse ich auf 80W

HtProt. steht zwischen 1 und 4

TBoost 0,7sec oder 4

PBoost 50W

Jetzt hat man die Basiseinstellungen für einen Draht der nicht hinterlegt ist gemacht, nun stellt man die Box noch auf TC Modus **und den speziellen Draht** um.

Dazu klickt man sich mit +/- zu dem Menüpunkt



Sobald Power weiß hinterlegt ist klickt man sich mit + oder - zu



Hat man schon TC gedampft mit der Box und möchte nur auf den eigenen Draht (TCR) wechseln beginnt man gleich hier bei HCtrl TmpCtrl

Klickt man jetzt nicht weiter erscheint sofort die Drahtauswahl



Sobald die Drahtauswahl unterlegt ist klickt man mit + oder - zum gewünschten Draht. Wir wollen hier jetzt den Draht mit unserem selbst eingestellten TCR Wert:



Da es sich eben um einen selbst eingestellten Wert handelt hat dieser Draht keine Bezeichnung, es wird Other angezeigt. Hat man den gewünschten Draht am Display angezeigt nichts mehr machen, er wird übernommen und das Display geht aus.



Jetzt klickt man sich mit + oder - wieder ins Hauptmenü und geht dort zu



Sobald der Wert weiß unterlegt ist kann man mit +/- den gewünschten Wert einstellen, als Startwert sind 200° ein guter Anfangswert. Erhöhen kann man dann immer noch.

Drückt man sofort nach dem Einstellen der Grad den Feuertaster kommt man direkt wieder ins Hauptmenü wo man mit + oder - zum Punkt Power klicken kann:



Sobald die Watt weiß unterlegt sind kann man mit +/- den gewünschten Wert einstellen. Auch hier, erhöhen kann man immer, also lieber niedriger beginnen.

Für temperaturgeregeltes Dampfen (TC) muß der Akkuträger/die Regelelektronik den Kaltwiderstand der Wicklung kennen denn durch die Veränderung des Widerstands errechnet sich die Temperatur etc.

Es ist daher unerlässlich das Kalibriert wird!

Dazu klickt man sich mit + oder - ins Menü und klickt sich zu



Sobald es weiß unterlegt ist klickt man mit + oder -, es erscheint



Sobald das weiß unterlegt ist klickt man mit + oder -, es erscheint



Erst jetzt wird kalibriert! Nicht mehr klicken! Sobald das Display ausgeht ist kalibriert.

Anmerkung: Der Schritt "Confirm" ist ein zusätzlicher Zwischenschritt zur Sicherheit damit man nicht kalibriert sollte man mal versehentlich auf "Init" klicken

In manche Bedienungsanleitungen hat sich ein Fehler eingeschlichen denn es steht drin das man bei Process auch noch klicken soll.

Das ist falsch denn macht man das springt das Menü sofort wieder auf T.Cal Init und man wäre in einer "Endlosschleife". Korrektes kalibrieren geht wie schon vorher beschrieben so:



Init weiß
= Klick



Confirm
weiß = Klick



**KEIN
Klick
mehr!**