



Manuale Articolo Product Manual

200 DS66-P
200 DS66-PY

Luce LED armadio/cassettiera
LED closet/drawer light

Luce LED con batteria ricaricabile integrata. Dotata di sensore infrarosso per accensione automatica. Idonea per armadi e cassettiere.
LED light with integrated rechargeable battery. With infrared sensor for automatic switch on.
Suitable for closets and drawers.

1 Specifiche Articolo / Product Specification

Dimensioni Size	68*28*11mm
Input	DC5V
Output	0.6W
Temperatura luce Light Temperature	3000K
Lumen	30-50LM
Grado IP IP rating	IP20
Distanza funzionamento sensore Sensor working distance	2 - 6cm

2 Funzione Function



1



Sensore infrarosso / IR sensor

In caso di batteria scarica il sensore potrebbe non funzionare correttamente. Procedere con una ricarica.

Low battery may inhibit correct sensor working.
Proceed with recharge.

2



Interruttore / Switch

M: la luce resta sempre accesa.
light is always on.

A: la luce si accende e spegne automaticamente
light switches on/off automatically

O: la luce resta sempre spenta.
light is always off.

Ricarica / Recharge


Per la ricarica completa sono necessarie circa 1,5 ore. A carica completa, l'indicatore led sarà spento.

Full recharge takes about 1,5 hours. When complete led indicator will be off.

3





3 Installazione Installation



- A: rimuovere la copertura adesiva della piastra metallica.
remove metal plate adhesive cover.
- B: installare la piastra metallica nella zona desiderata.
install metal plate in desired zone.
- C: posizionare la lampada sulla piastra metallica.
place lamp onto metal plate.
- D: assicurarsi che il sensore sia rivolto verso l'esterno dell'anta/cassetto per consentire il corretto funzionamento della funzione automatica.
ensure sensor is faced outwards of closet/drawer in order to have automatic function to work properly.

Attenzione: assicurarsi che il sensore sia alla corretta distanza di lavoro.

Attention: ensure that sensor is at the correct working distance



4 Manutenzione Maintenance

Utilizzare un panno morbido ed asciutto per pulire la superficie. Evitare prodotti abrasivi o detergenti chimici.
Use a soft dry cloth to clean the surface. Avoid abrasive items or chemical detergents.

A completamento carica, disconnettere il cavo d'alimentazione per consentire una maggiore durata della batteria.
Once recharge is complete, disconnect power cable to ensure longer battery lifetime.